

## Durvju uzstādīšanas instrukcija

Šī instrukcija ir piemērota iekšdurvju modeļiem: Sempra 01, Sempra 02, Sempra 03, Forum 07, Estet, City line, Kapital 01, Kapital 02, Selina, Loredo 02, Loredo 04, Trivento 04, Basic 01, Amaja 02, Leona, Trinitī, Kolori A.

### Sagatavošanās darbi

Durvju uzstādīšana ir viegli izpildāma ar pamatprasmēm celtniecībā. Lai sāktu, nodrošiniet visu nepieciešamo instrumentu un materiālu gatavību:

- Āmurs
- Zāģis
- Skrūvgriezis
- Līmeņrādis
- Leņķis
- Urbis
- Mērlente
- Montāžas skrūves (vismaz 60mm)
- Zīmulis
- Ķīļi
- Montāžas putas
- Durvju komplekts + papildelementi

### Pirms uzstādīšanas:

- Pārliedzieties, ka durvis ir pareizā izmērā un bez bojājumiem.
- Nosakiet durvju vēršanās virzienu.

### Iekšdurvju kārbas uzstādīšana

- 1. Sagatavošana:** Apsedziet mēbeles, tas pasargātu no putekļiem.
- 2. Putas un ailes sagatavošana:** Lai montāžas putas labāk pieķertos, noslaukiet putekļus un nogruntējiet durvju aili.
- 3. Durvju vēršanās virziens:** Ja ir pieļaujamas izmēra novirzes, uzstādiet durvis ar vēršanu uz iekšpusi.
- 4. Durvju bloka montāža:** Noregulējiet spraugas un novietojiet durvju bloku horizontāli uz grīdas. Apakšējai spragai starp durvīm un grīdas līmeni (neskaitot sliksni) jābūt 10-15 mm. Pirms eņģu uzstādīšanas noregulējiet attālumus starp durvju kārbu un durvīm. Standarta spraugas izmērs ir 2-4 mm.
- 5. Kārbas zāģēšana:** Kārbas augšējās daļas stūris ir precīzi jānomēra un jānozāģē 45 grādu leņķī atkarībā no durvju vērtnes platuma. Sānu statņu gali, kas skar grīdu, jāsaīsina 90 grādu leņķī.
- 6. Eņģu uzstādīšana:** Atzīmējiet eņģu izvietojumu, ņemot vērā durvju vēršanās virzienu un roktura novietojumu. Uzstādiet eņģes aptuveni 250 mm attālumā no augšējās un apakšējās vērtnes malas, izmantojot pašfiksējošās skrūves.

**7. Durvju bloka nostiprināšana:** Nodrošinot nepieciešamās atstarpes starp durvju vērtņi un kārbu, sastipriniet durvju vērtņi un kārbu ar paškopējošām skrūvēm, iepriekš izurbjot caurumus ar mazāku urbi, lai novērstu durvju vērtnes šķelšanos. Izmantojot līmeņrādi, noregulējiet durvju bloku paredzētajā durvju ailē. Sastipriniet durvju bloku pie sienas, izmantojot enkurus vai fiksatorus.

**8. Furnitūras uzstādīšana:** Uzstādiet durvju rokturus, uzlikas, WC fiksatorus un citu furnitūru pēc vajadzības. Pārbaudiet furnitūras darbību.

**9. Spraugu aizpildīšana ar montāžas putām:** Ar montāžas putām vienmērīgi aizpildiet spraugas starp durvīm un sienu. Kāmēr putas sacietē, turiet durvis aizvērtas.

**10. Apmalu un portālu uzstādīšana:** Uzstādiet apmales un portālus pēc montāžas putu pilnīgas sacietēšanas.

**11. Durvju darbības pārbaude:** Pārbaudiet, vai durvis atveras un aizveras pareizi un bez problēmām. Atvērtā pozīcijā vērtnei nevajadzētu pašai atvērties vai aizvērties.

### **Durvju regulēšana**

- **Regulēšana uz leju:** Lai noregulētu durvis uz leju, atbrīvojiet apakšējās eņģes regulējošo skrūvēti un nedaudz nolaižat durvju vērtņi. Pēc tam nedaudz pievelciet augšējo skrūvēti.

- **Regulēšana uz augšu:** Lai paceltu durvis, atbrīvojiet augšējās eņģes skrūves un pievelciet apakšējās eņģes skrūves. Pēc tam pievelciet arī augšējās skrūves.

### **Noderīga informācija**

- Pirms skrūvju ieskrūvēšanas izurbiet caurumus, kas 0,75 reizes pārsniedz skrūves diametru.
- Durvis tīrīt tikai ar ūdeni un ziepēm, neizmantojot agresīvas ķīmiskas vielas.